

Руководство по эксплуатации



Цифровая телевизионная DVB-C приставка

DIGITAL CABLE RECEIVER
HD GX3200

I Меры предосторожности и правила эксплуатации

Внимание!



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



Предупреждение: Символ молнии в равнобедренном треугольнике означает предупреждение для пользователей об опасном напряжении, чтобы предотвратить риск поражения электрическим током.

Предупреждение: Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, не следует открывать корпус. Обратитесь с этим к квалифицированному персоналу.

Предупреждение: Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике означает предупреждение для пользователей о том, чтобы обратить особое внимание на надлежащее содержание и обслуживание устройства.

- Ознакомьтесь с настоящим руководством до начала работы с устройством. Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в настоящем руководстве.
- Сохраняйте данное руководство на протяжении всего периода эксплуатации.
- Используйте продукт только по назначению, описанному в данном руководстве.
- Предусмотренные в устройстве вентиляционные отверстия не должны закрываться. Пере-грев устройства может стать причиной неисправностей.
- Не размещайте устройство в местах с повышенной влажностью (в ванной комнате, около раковины на кухне и т.п.). Не разбрызгивайте воду и не допускайте попадания влаги на устройство. Не ставьте на устройство вазы с водой и другие сосуды с жидкостью.
- Отключайте питание и антенну устройства во время бурь и гроз, а также на время длительного отсутствия.
- Не размещайте устройство на неустойчивых поверхностях, иначе оно может упасть и выйти из строя, а также это может привести к травмам.
- Не открывайте крышку корпуса и не касайтесь внутренних деталей под напряжением. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Неквалифицированный ремонт может привести к возгоранию и/или поражению электрическим током, кроме того, в таком случае прибор снимается с гарантийного обслуживания.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Располагайте приставку вдали от источников тепла.
- Не прокладывайте антенный кабель в непосредственной близости от кабеля питания.
- Перед чисткой устройства отсоедините его от электросети. Для очистки корпуса устройства используйте мягкую сухую ткань. Абразивные и спиртосодержащие вещества не рекомендованы для использования, поскольку это может привести к порче устройства.
- За ремонтом и техническим обслуживанием следует обращаться в специализированные сервисные центры в следующих случаях: устройство подвергалось ударам или падало, был поврежден корпус устройства; устройство работает некорректно или в его работе произошли существенные изменения; на устройство была пролита жидкость или в него попал посторонний предмет; устройство подвергалось воздействию дождя или влаги.

II Основные элементы управления телевизионной приставки

2.1 Вид спереди




- 2.1.1 Индикатор питания;
- 2.1.2 Символьно-цифровой индикатор;
- 2.1.3 STANDBY - Кнопка включения/выключения приставки;
- 2.1.4 CH- CH+ - Кнопки переключения телеканалов / перехода вверх/вниз по меню;
- 2.1.5 VOL- VOL+ - Кнопки регулировки громкости / перехода влево/вправо по меню.

2.2 Вид сзади



- 2.2.1 ANT OUT - Выход для подключения антенного кабеля и вывода сигнала к дополнительному телевизору или другой телевизионной приставке;
- 2.2.2 ANT IN - Вход для подключения антенного кабеля;
- 2.2.3 CVBS R/L - Композитный видео выход и аналоговый стерео звук (A/V);
- 2.2.4 S/PDIF - Коаксиальный порт для подключения внешней акустической системы;
- 2.2.5 HDMI - Порт для подключения к телевизору;
- 2.2.6 USB - разъем для подключения внешнего накопителя;
- 2.2.7 DC 5V - Разъем для подключения адаптера питания;
- 2.2.8 IR - Порт для подключения выносного ИК датчика дистанционного управления.

2.3 Подключение приставки



- 2.3.1 Подсоедините кабель цифрового ТВ ко входу ANT IN.
- 2.3.2 Используйте HDMI кабель или CVBS/RCA аудио/видео кабель для подключения к телевизору.
- 2.3.3 Подключите адаптер питания.
- 2.3.4 Включите приставку кнопкой включения/выключения приставки на лицевой панели или с пульта дистанционного управления.


Через некоторое время вы увидите меню. Если меню не появляется, возможно вы неправильно выбрали источник сигнала на телевизоре. В инструкции к телевизору узнайте, как правильно выбрать источник сигнала.

2.4 Пульт дистанционного управления (ДУ)

Кнопка	Функция
	Включение/выключение приставки.
	Блокировка звука.
	Быстрая перемотка назад.
	Воспроизведение/пауза.
	Быстрая перемотка вперед.
	Остановка воспроизведения.
	Быстрый переход к предыдущей главе/странице.
	Быстрый переход к следующей главе/странице.
	Переход к меню USB и видеорекордера.
	Показ субтитров.
Цветные кнопки	Выбор дополнительных функций контекстного меню.
	Дополнительная функциональная кнопка.
	Вызов информации о текущем телеканале.
	Выбор аудиодорожки.
	Дополнительная функциональная кнопка.
	Отображение меню.
	Выход из текущего меню.
	Переключение каналов и переход по меню.



Кнопка	Функция
	Регулировка громкости и переходы по меню.
	Подтверждение выбора.
	Переход к электронному программному гиду (EPG).
	Возврат в предыдущее меню.
	Изменение громкости.
	Отображение меню видеорекордера.
	Переключение каналов.
	Переход к списку любимых телеканалов.
Цифровые кнопки	Цифровые/символьные кнопки для ввода номеров каналов и работы с меню.
	Телетекст/скрыте субтитры для слабослышащих.
	Переключение между списками каналов ТВ и радио.



III Главное меню

Главное меню интерфейса пользователя обеспечивает доступ ко всем функциональным элементам цифровой абонентской приставки.

3.1 Поиск каналов

В данном меню Вы можете выбрать тип поиска каналов: автоматический поиск, сетевой поиск, ручной поиск.

3.1.1 Автоматический поиск

Для автоматического поиска каналов установите необходимые значения параметров. Если значения Вам неизвестны, пожалуйста, обратитесь к поставщику услуги (провайдеру).

3.1.2 Сетевой поиск

В данном меню Вы можете выполнить поиск по параметрам сети. Если значения Вам неизвестны, пожалуйста, обратитесь к поставщику услуги (провайдеру).

3.1.3 Ручной поиск

Для ручной настройки поиска каналов воспользуйтесь этим пунктом меню.

3.2 Установки системы

В данном меню собраны все настройки работоспособности цифровой приставки.

3.2.1 Установки экранного меню

В данном меню собраны настройки интерфейса: выводимый язык, прозрачность меню, время отображения (задержки), возможность сортировки по LCN (порядковым номерам каналов, установленных оператором) и отображение субтитров.

3.2.2 Установка времени

В данном меню доступны установки использования часовых поясов или ручная настройка времени.

3.2.3 Настройка вывода изображения и звука

В данном меню доступны настройки вывода разрешения видео, соотношения сторон, тип видеовыхода и цвет экрана при смене каналов.

3.2.4 Родительский контроль

В данном меню доступны настройки родительский контроля и ограничения доступа несовершеннолетних. Для входа в меню необходимо ввести пароль «8888».

3.2.5 Возврат к заводским настройкам

В данном меню вы можете вернуть настройки приставки к значениям по умолчанию. Для возврата нужно будет ввести пароль «8888».

3.2.6 Обновление приставки через USB

Данное меню предназначено для обновления ПО устройства через USB. Для обновления подключите к приставке USB-устройство с обновленной версией ПО.

3.3 EPG - программный гид

В данном разделе меню содержится электронный программный гид (EPG) и настройки таймеров EPG.

3.4 Управление каналами

В данном меню вы сможете редактировать каналы, просматривать списки каналов и устанавливать таймеры для просмотра.

3.4.1 Управление расписанием

В меню вы можете производить управление расписанием каналов.

3.4.2 Управление таймерами

В данном меню располагаются таймеры и их настройка.

3.4.3 Список каналов

В этом меню содержатся списки телевизионных каналов.

3.5 Информация

В данном меню содержатся информационные разделы цифровой телеприставки.

3.5.1 Информация о STB

В данном меню собрана информация о приставке, версии ПО, аппаратная версия, идентификационный номер устройства.

3.5.2 Информация о системе условного доступа

Данное меню содержит информацию о статусе подписки, событий, токенов. В меню возможно сменить PIN-код системы условного доступа, установить возрастной рейтинг приставки и электронную почту поставщика.

3.5.3 HDD (Жесткий диск)

Меню содержит информацию о подключенном к устройству жестком диске или USB накопителе. Отображаются списки аудио, видеофайлов и изображений.

IV Технические характеристики

Элемент устройства	Параметр	Значение
Демультиплексор	Стандарт	ISO 13818-1
Чип	Модель	HI3716MQCV331000001
Память	Flash-память	16 Мбайт
	DDR3	128 Мбайт
SMART CARD	Стандарт	ISO 7816
Пульт ДУ	Категория	ИК (38 кГц)
	Батареи	2 (AAA) x 1,5 В
Аудио- и видеовыходы	Частотная коррекция видео	CCIR REC.405-1, 625 LINES
	Импеданс и уровень видео	75 Ω и 1,0 Vp-p
	Аудиовыход	Двухканальный, стерео
	Диапазон частот и импеданс аудио	20 Гц ... 20 кГц; 10 К
Питание	Напряжение питания	~100 ... 240 В, 50/60 Гц
	Максимальная потребляемая мощность	10 Вт
Прочее	Рабочие температуры	0 ... 40°
	Размеры	175 мм (Ш) x 95 мм (Г) x 35 мм (В)
	Вес	0,5 кг

V Устранение неполадок

Если вы обнаружили проблему, то это не всегда означает неисправность. Перед тем как отдать устройство в ремонт, проверьте его согласно следующим инструкциям.

Внимание! Никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтировать оборудование, это приведет к отмене гарантии.

Проблема	Возможная причина	Способы устранения
Отсутствует изображение.	1. Приставка не подключена к сети питания. 2. Приставка не включена.	1. Подключите приставку к сети питания. 2. Включите приставку кнопкой включения.
На экране отображается надпись «No Signal» / «Нет сигнала».	1. Не подключен ТВ кабель к приставке. 2. Некорректные настройки.	1. Подключите кабель к приставке. 2. Восстановите заводские настройки.
Отсутствует звук.	1. Не подсоединен аудио кабель или подсоединен некорректно. 2. Звук заблокирован. 3. Проблема в звуковом сопровождении.	1. Правильно подсоедините аудио кабель. 2. Выключите блокировку звука, нажав кнопку MUTE. 3. Попробуйте установить другое звуковое сопровождение.
Отсутствует изображение, при этом звук в порядке.	1. Не подсоединен видео кабель или подсоединен некорректно. 2. Вы настроены на радиостанцию.	1. Убедитесь, что все кабели подсоединенны правильно. 2. Нажмите кнопку TV/RADIO, чтобы переключиться в режим ТВ.
Пульт ДУ не работает.	1. Разрядились элементы питания. 2. Сигнал пульта ДУ не доходит до проигрывателя.	1. Замените элементы питания на новые. 2. Направляйте пульт ДУ прямо на окно приема сигналов на передней панели, уберите объекты, препятствующие прохождению сигнала, или подойдите ближе к проигрывателю.
Изображение нестабильно.	1. Сигнал слишком слабый.	1. Проверьте исправность антенного кабеля и его подсоединение.

VI Для заметок

20172410_v1